



床マットのメンテナンスの基本手順

マットは日々ご使用される事によって、埃や砂を取り除いています。結果、定期的なメンテナンスをおこなわないと、マット本来の使用効果を引き出す事が出来ません。ミツシマ工業製品を永くご使用していただく為に、日々のメンテナンスをお勧めします。


■樹脂、金属、スノコ、チェッカー類




日頃のお手入れは掃除機で表面の砂埃を除去してください。また掃除機で吸引できない石やガム等は先のとがった道具をご用意いただき除去をおこなってください。



定期的なお手入れとしてマットを枠から取り出して下の落ちた埃、砂を除去してください。その時マットの裏側の汚れも除去して下さい。




取り出したマットに水で洗浄して下さい。汚れの程度により中性洗剤やデッキブラシ等を使用して両面とも洗浄して下さい。




洗浄後はモップ等を使用して良く水を切して下さい。乾燥させる場合は日陰で平置きし、陰干しして下さい。乾燥したらマットを元の場所に戻しご使用ください。


■布マット、ロールマット、パイル物マット



日頃のお手入れは掃除機で表面の砂埃を除去してください。その他裏返したり、たたいたりしてごみを取り除いてください。



定期的なお手入れや汚れがひどい場合は水で洗浄して下さい。汚れの程度により中性洗剤やデッキブラシ等を使用して洗浄して下さい。



洗浄後は日陰で平置きし、陰干しして下さい。乾燥したらマットを元の場所に戻しご使用下さい。

※マットの掃除をする場合は周りに迷惑がからない場所でおこなってください。

※マットのタイプや形状によってメンテナンスの方法が異なる場合があります。製品出荷時に同梱されている取扱説明書も合わせてご参照ください。



環境づくりのパイオニア
ミツシマ工業株式会社