

■安全のために必ず守って頂きたいこと

- この製品は、テーブルです。用途以外は使用しないでください。
- 天板のすきまに手や指を入れたり、製品の下に入ったりしないで下さい。
怪我をする恐れがあります。
- 地面に著しい傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないで下さい。
- 製品の上に腰を掛けることや上に乗ることなどはしないで下さい。
- 製品の分解改造や部品を外したり、外れたままで使用しないで下さい。
- この製品は木材や樹脂を使っていますので火気を近づけないで下さい。
ストーブのそば等、高温になる所での使用は避けてください。
火災などの原因になります。
- 製品に極度な衝撃を与えないで下さい。破損の原因になります。
- 歪みやガタツキが生じた場合は、ボルトを締めなおして下さい。
- この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出し
よく読んでから使用するようにご指導下さい。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。



取扱説明書

ランバーテーブル (#67 / #80)



このたびは **ミヅシマ** 製品をお買い上げ頂きまして
ありがとうございます。本説明書には製品の使い方と
使用上の注意について重要な事項を記載しています。
ご使用になる前に本説明書をご一読いただき、正しく
お使いください。また、製品を末永くご使用頂くため
この説明書は大切に保存してください。



ミヅシマ工業株式会社




本部 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号 TEL 06-6534-1201 (代)
Webサイト <https://www.mizushima21.co.jp/> QRコードよりスマートフォンで閲覧可能です。

2025.08.05


■商品構成

- 材 質：天板／エコアコールウッド®
脚／PP+PE(再生 95%) 補強金具／スチール(粉体焼付塗装)
アジャスター／スチール +PP(再生 20%)
- カラ－：天板／木調 脚部・脚梁／ブラック
テーブル補強フレーム／ブラウン
- サイズ：#67 W1800×D670×H707mm
#80 W1800×D804×H707mm
- 1台重量：#67 約 60.5kg ／ #80 約 69.3kg

#67仕様



#80仕様



■設置時のお願い

- 軽い傾斜や段差のある設置場所ではアジャスターで高さを調整し
製品は出来るだけ水平を保って設置して下さい。水平を保たないと
ぐらつきや歪みが生じ、製品の変形や破損の原因につながります。

■お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
- 樹脂部は、水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色する場合があります。
- 汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。
 - ①薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
 - ②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
 - ③乾いたら柔らかい布で水分が残らないように拭いてください。

※汚れが落ちない場合は①～③の作業を繰り返してください。
- 焦げ目や傷が付くと補修できませんので、取扱いに十分注意してください。
- 製品を移動するときは、必ず2名以上で持ち上げて行ってください。
引きずって移動すると床に傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 廃棄の場合は各自治体の指示に従って適切に処理して下さい。