

■安全のために必ず守って頂きたいこと

この製品を安全に、また末永くご使用いただくために、次の事項を必ず守ってください。

- この製品は、靴拭き専用マットです。用途以外には使用しないでください。
- 樹脂部品が含まれる為、火気を近づけないでください。変形や破損の原因になります。
- この製品を傾斜部に設置しないでください。製品が安定せず足元がすべりやすくなり、破損やケガの原因になります。
- この製品の上に重量物を置かないでください。変形や破損の原因になります。
- この製品は、集塵効果を高める為、一定の間隔の隙間を設けています。マット上を走らないようご指導ください。
- この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。



取扱説明書

フレキシブルステンマット



このたびは**ミツシマ**製品をお買い上げ戴きましてありがとうございます。この説明書はこの製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品を末永くご使用戴くため、この説明書は大切に保存してください。



環境づくりのバイオニア
ミツシマ工業株式会社

本部 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号 TEL 06-6534-1201 (代)


2011.11.22

■商品構成


フレキシブルステンマット

- 材質：本体：ステンレス シャフト（ポリ線）：ポリエチレン
- 1㎡重量：FM1507：約17kg FM1510：約14kg

FM1507



FM1510



■お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。すべりやすくなり、転倒やケガの原因になります。
- 表面のほこり、ゴミ等は掃除機で吸い取ってください。
- マット表面の汚れはモップ等で拭き取ってください。
- 落とし込みマットの清掃時の上げ下げの際は、手袋を使用し、手足などはさまないよう十分にご注意ください。
- 廃棄の場合は各自治体の指示に従って処理してください。



■設置時のお願い

- この製品を傾斜部に設置しないでください。
- この製品を設置する場合は、設置面にゴミや凹凸がないようにしてください。
- 清掃時にメンテナンスフック（別売オプション）をご使用の場合は下図のようにマットの隙間から、シャフト部分を引き上げてください。メンテナンスフックをしっかりと握り、手足などはさまないよう十分にご注意ください。

